

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Основанием для прекращения гарантийных обязательств служат:

- наличие механических повреждений; наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя. Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.



Кнопка PROX-Touch № _____

Дата продажи: _____

М.П.

Подпись: _____

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	от 4 до 24
Средний ток потребления, мА, не более	5
Коммутируемое напряжение, В	до 24
Нагрузочная способность выхода, мА, не более	300
Размеры (Длина x Высота x Ширина), мм	80x30x20
Масса кнопки, не более, г	30
Цвет корпуса, ABS пластик	серый
Рабочая температура, °С	-40...+50
Влажность, не более, %	95

Назначение проводов

Цвет провода	Назначение
Красный	Плюс питания (4..24В 5 мА)
Чёрный	Общий («земля», GND)
Жёлтый	Выход открытый коллектор (до 24В 300мА), при срабатывании появляется «земля»

Порядок монтажа

1. Произвести подключение проводов.
2. Прикрепить кнопку к стене с помощью двух шурупов.
3. Подать питание. **Учтите, что при подаче питания кнопка производит самокалибровку для адаптации чувствительности к окружающим условиям, поэтому не касайтесь кнопки, не держите ее в руках и не подносите к ней предметы в течение 0,5 сек после подачи питания.**
4. Кнопка готова к работе.

Работа

Срабатывание кнопки происходит при касании ее пальцем, при этом выход кнопки активируется (активный уровень – «земля») на все время касания.

Красный светодиод постоянно горит, пока на кнопке есть напряжение питания.

Комплектность

Кнопка	1 шт
Саморез 3x30	2 шт
Дюбель Ø6мм.....	2 шт
Инструкция	1 шт

Примеры подключения

Кнопка имеет стандартный выход «открытый коллектор», замыкающийся на «землю» и совместима с подавляющим большинством входов стандартного оборудования. Примеры приведены для вашего удобства.

Информация о цветах проводов и назначении клемм взята из доступной в интернете документации производителей (инструкции, паспорта, схемы). Проверяйте соответствие при подключении в реальности.

Сетевые контроллеры СКУД

Провод кнопки PROX-Touch	PROX-501 (PROX)	C2000 (Болид)	NC-xxxx (Parsec)
Черный («земля»)	GND или AUX –	GND	GND
Красный (+питания)	AUX +	+12B	+E
Желтый (выход кнопки)	RTE	EXIT	RTE, DRTE

Домофоны, контроллеры

Провод кнопки PROX-Touch	Домофоны VIZIT	Контроллеры VIZIT-КТМ-60х М	Домофоны ELTIS
Черный («земля»)	GND (-18)	GND (-18)	GND
Красный (+питания)	+E (ELC, +18)	+E (ELC, +18)	LN (+LN) или LU
Желтый (выход кнопки)	OP	OP	OP

Считыватели клавиатурные (шифроустройства)

Провод кнопки PROX-Touch	КБД-10Н (Телеинформсвязь)	Полис-51, Полис-52	PW-300 (Эликс)	ДКР-201 (Эликс)
Черный («земля»)	Черный	Розовый	GND	Черный
Красный (+питания)	Красный	Зеленый	+12	Красный
Желтый (выход кнопки)	Зеленый	Белый	RTE	Зеленый

Внимание! Считыватель **Полис-51ТМ** имеет отличную схему подключения и **НЕ совместим**.

Контроллеры для ключей Touch Memory

Провод кнопки PROX-Touch	КТМ-1023, КТМ-255 (Телеинформсвязь)	Z5R (IronLogic)	СТМ-12 (Даксис)	A20 (Даж-Дом)
Черный («земля»)	Черный	ЗЕМЛЯ	8.Земля	GND
Красный (+питания)	Красный	+12В	Питание +12В (постоянный ток)	+ Замок
Желтый (выход кнопки)	Зеленый	КНОПКА	7.Кнопка	К

Контроллеры для карт proximity

Провод кнопки PROX-Touch	EM-Kontr, H-Kontr, MF-Kontr	Микро-Контр (PROX)	PW-301 (Эликс)	ST-SC130ЕК, ST-SC030ЕМ (Smartec)	ВЕКТОР-100-СКМ	Matrix-II-K (IronLogic)
Черный («земля»)	Черный	Черный	GND	Черный	ОБЩ	GND
Красный (+питания)	Красный	Красный	+12	Красный	12 В	+12V
Желтый (выход кнопки)	Белый	Синий	RTE	Желтый	КН	EXIT